

MEULEUSES ANGULAIRES

1 Sélectionnez le Ø de disque	115 mm	125 mm		230 mm						
2 Sélectionnez le capot de protection souhaité	Capot de protection à recouvrement intégral (FC)	Capot de protection à ajustement facile (EA)		Capot de protection à recouvrement intégral (FC)	Capot de protection à recouvrement intégral (FC)					
	GDE 115/125 FC-T 1600A003DK	GDE 125 EA-S 1600A003DH	GDE 125 EA-T 1600A003DJ	GDE 115/125 FC-T 1600A003DK	GDE 230 FC-S 1600A003DL	GDE 230 FC-T 1600A003DM				
3 Sélectionnez le modèle de meuleuse adapté	<ul style="list-style-type: none"> ■ GWX xx-115* ■ GWS 1000 (Ø 115 mm) ■ GWS 1100 (Ø 115 mm) ■ GWS 1400 (Ø 115 mm) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ GWS 7-125* ■ GWS 9-125 P ■ GWS 700/710/750 (Ø 125 mm) ■ GWS 880/900 (Ø 125 mm) ■ GWX xx-125* ■ GWS 9-125 S ■ GWS 11/12/13/14/15-125* ■ GWS 17/18/19-125* ■ GWS 1000 (Ø 125 mm) ■ GWS 1100 (Ø 125 mm) ■ GWS 1400 (Ø 125 mm) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ GWX xx-125* ■ GWS 11/12/13/14/15-125* ■ GWS 17/18/19-125* ■ GWS 1000 (Ø 125 mm) ■ GWS 1100 (Ø 125 mm) ■ GWS 1400 (Ø 125 mm) 		<ul style="list-style-type: none"> ■ GWS 20-230 H/J/JH/P ■ GWS 2000 J/P (Ø 230 mm) ■ GWS 21-230 H/HV/JH/JHV ■ GWS 22-230 H/J/JH/P ■ GWS 2200 J/P (Ø 230 mm) ■ GWS 24-230 B/BV/BX/H/J/ JB/ JBV/ JBX/ JH/ JZ/ P/ PZ ■ GWS 2400 J/P (Ø 230 mm) ■ GWS 26-230 B/BV/H/ JH ■ GWS 22-230 LVI ■ GWS 24-230 JVX/ LVI ■ GWS 26-230 LVI ■ GWS 30-230 B/PB 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ GWX 18V-xx (Ø 115 mm)* ■ GWS 18V-10 (Ø 115 mm)* ■ GWS 18V-15 (Ø 115 mm)* ■ GWS 18V-115* 		<ul style="list-style-type: none"> ■ GWS 18-125 V-LI 		<ul style="list-style-type: none"> ■ GWX 18V-xx (Ø 125 mm)* ■ GWS 18V-7 (Ø 125 mm) ■ GWS 18V-10 (Ø 125 mm)* ■ GWS 18V-15 (Ø 125 mm)* ■ GWS 18V-125* 					
4 Si vous avez une meuleuse Bosch professionnelle, vérifiez la compatibilité du capot de protection										

* Compatible avec toutes les versions