



GEX/GSS

		Tilslutning til støvsuger	Click&Clean-tilslutning på værktøjet/adapter	Støvbeholder-mulighed
Batteri	GEX 12V-125	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GEX 18V-125	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 12V-13	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 18V-10	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 18V-13	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
Ledning	GEX 125-1 AE	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GEX 34-125/ 150	Ja, med inkluderet adapter	Nej	Inkluderet
	GEX 40-150	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GET 55-125	Ja, direkte på værktøjet + inkluderet adapter	Nej	Ikke relevant
	GET 75-150	Ja, direkte på værktøjet + inkluderet adapter	Nej	Ikke relevant
	GSS 140-1 A	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 160 Multi	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 230 AVE	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet
	GSS 280 AVE	Ja, direkte på værktøjet	Nej	Inkluderet



GOP

		Tilslutning til støvsugeren	Click&Clean-tilslutning på værktøjet / adapter	Støvbeholder-mulighed
Batteri	GOP 12V-28	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig
	GOP 18V-28	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig
	GOP 18V-34	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig
Ledning	GOP 30-28	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig
	GOP 40-30	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig
	GOP 55-36	Med adapter tilgængelig som tilbehør (2608000636)	Nej	Ikke tilgængelig