



**Robert Bosch Limitada**

Divisão de Ferramentas Elétricas  
Via Anhangüera, km 98  
CEP 13065-900 - Campinas - SP  
Brasil

[www.bosch.com.br](http://www.bosch.com.br)

**F 000 622 404** (2018.06) LAM




F 000 622 404

**Professional** **HEAVY DUTY**  
GBM 13 RE | 16-2 RE









pt-BR Manual de instruções  
es Instrucciones de servicio





## **GBM 13 RE / GBM 16-2 RE Professional**



## Avisos de segurança para Ferramentas em Geral



### ATENÇÃO

**Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.** Falha em seguir

os avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos sérios.

**Guarde todos os avisos e instruções de segurança para futuras consultas.**

O termo "ferramenta" em todos os avisos listados abaixo se refere à ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão de alimentação).

### 1. Segurança da área de trabalho

- a) **Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes.
- b) **Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- c) **Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle.

### 2. Segurança elétrica

- a) **O plugue da ferramenta deve ser compatível com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador para as ferramentas com aterramento.** Os plugues sem modificações aliados à utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite o contato do seu corpo com superfícies ligadas ao terra ou aterradas, tais como tubulações, radiadores, fogões e refrigeradores.** Há um aumento no risco de choque elétrico se o seu corpo estiver em contato ao terra ou aterramento.
- c) **Não exponha as ferramentas à chuva ou condições úmidas.** A água entrando na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
- d) **Não force o cordão de alimentação. Nunca use o cordão de alimentação para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cordão de alimentação longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento.** Os cordões de alimentação danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) **Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cordão de extensão apropriado para uso ao ar livre.** O uso de um cordão apropriado ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- f) **Se a operação de uma ferramenta em um local seguro não for possível, use alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

### 3. Segurança pessoal

- a) **Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o**

**bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.**

Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.

- b) **Use equipamentos de segurança. Sempre use óculos de segurança.** Equipamentos de segurança como máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular utilizado em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais.
  - c) **Evite partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição "desligado" antes de conectar o plugue na tomada.** Transportar a ferramenta com seu dedo no interruptor ou conectar a ferramenta com o interruptor na posição "ligado" são convites a acidentes.
  - d) **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta.** Uma chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
  - e) **Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado todas as vezes que utilizar a ferramenta.** Isso permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
  - f) **Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou jóias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis.** A roupa folgada, jóias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.
  - g) **Se os dispositivos são fornecidos com conexão para extração e coleta de pó, assegure que estes estejam conectados e utilizados corretamente.** O uso destes dispositivos pode reduzir riscos relacionados à poeira.
  - h) **Use protetores auriculares.** Exposição a ruído pode provocar perda auditiva.
- ### 4. Uso e cuidados com a ferramenta
- a) **Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação.** A ferramenta correta fará o trabalho melhor e mais seguro se utilizada dentro daquilo para o qual foi projetada.
  - b) **Não use a ferramenta se o interruptor não ligar ou desligar.** Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
  - c) **Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento de ferramentas.** Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
  - d) **Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções operem a ferramenta.** As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
  - e) **Manutenção das ferramentas. Verifique o desalinhamento ou coesão das partes móveis,**

rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela inadequada manutenção das ferramentas.

- f) **Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas.** A manutenção apropriada das ferramentas de corte com lâminas afiadas tornam estas menos prováveis ao emperramento e são mais fáceis de controlar.
- g) **Use a ferramenta, acessórios, suas partes etc. de acordo com as instruções e da maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser realizado.** O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas pode resultar em situações de risco.

#### 5. Reparos

- a) **Tenha sua ferramenta reparada por uma assistência técnica autorizada e somente use peças originais.** Isto assegura que a segurança da ferramenta seja mantida.
- b) **Em caso de desgaste da escovas de carvão, enviar a ferramenta a uma assistência técnica autorizada para substituição.** Escovas de carvão fora das especificações causam danos ao motor da ferramenta.
- c) **Se o cordão de alimentação se encontra danificado, deve ser substituído pelo fabricante através de seu serviço técnico ou pessoa qualificada, para prevenir risco de choque elétrico.**

### Avisos de segurança para furadeiras

- ▶ **Use empunhadura(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com a ferramenta.** A perda de controle pode causar danos pessoais.
- ▶ **Segure a ferramenta pela superfície isolada de manuseio, ao realizar uma operação onde o acessório de corte possa entrar em contato com a fiação não aparente ou o próprio cordão de alimentação.** O contato do acessório de corte a um fio "vivo" pode tornar "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta e pode resultar ao operador um choque elétrico.
- ▶ **Utilizar detectores apropriados, para encontrar cordões escondidos, ou consultar a companhia elétrica local.** O contato com cordões elétricos pode provocar incêndio e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.
- ▶ **Desligar imediatamente a ferramenta elétrica, caso o acessório travar. Esteja atento para reações que provoquem um contragolpe.** O acessório é travado quando:
  - a ferramenta elétrica é sobrecarregada ou
  - se for emperrada na peça a ser trabalhada.
- ▶ **Segurar a ferramenta elétrica firmemente com ambas as mãos durante o trabalho e manter uma posição firme.** A ferramenta elétrica é conduzida com segurança com ambas as mãos.
- ▶ **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com morsa está mais firme do que segurada com a mão.

- ▶ **Não processar material que contenha amianto.** Amianto é considerado como sendo cancerígeno.
- ▶ **Tomar medidas de proteção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pós nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos.** Por exemplo: Alguns pós são considerados como sendo cancerígenos. Usar uma máscara de proteção contra o pó e, se for possível, utilizar uma aspiração de pó/cavacos.
- ▶ **Manter o seu local de trabalho limpo.** Misturas de material são especialmente perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- ▶ **Esperar a ferramenta elétrica parar completamente, antes de depositá-la.** O acessório pode travar e levar à perda de controle sobre a ferramenta elétrica.
- ▶ **Não utilizar a ferramenta elétrica com um cordão danificado.** Não tocar no cordão danificado nem puxar o plugue da tomada, se o cordão for danificado durante o trabalho. Cordões danificados aumentam o risco de um choque elétrico.

### Descrição de funções



**Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.** O desrespeito às advertências e instruções apresentadas a seguir pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Abrir a aba deste manual contendo a apresentação da ferramenta, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo as instruções.

### Utilização conforme as disposições

A ferramenta é destinada para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico. Ferramentas com regulação eletrônica e rotação à direita/à esquerda também são apropriadas para aparafusar e fazer roscas.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de ilustrações.

- 1 Mandril de brocas de coroa dentada
- 2 Tampa plástica
- 3 Comutador do sentido de rotação
- 4 Punho emborrachado "Soft Grip"
- 5 Interruptor de ligar-desligar
- 6 Roda de ajuste para pré-seleção do número de rotações
- 7 Trava do interruptor de ligar-desligar
- 8 Seletor de rotação mecânica (GBM 16-2 RE)
- 9 Parafuso borboleta para fixar o limitador de profundidade
- 10 Empunhadura auxiliar
- 11 Limitador de profundidade\*
- 12 Chave mandril de brocas
- 13 Bit de aparafusamento\*
- 14 Porta-pontas universal\*
- 15 Chave Allen\*\*

\*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento.

\*\*Comum no mercado (não incluído no volume de fornecimento).

## Dados técnicos

Furadeira	GBM ... Professional	13 RE	16-2 RE
Nº do produto	3 601 ...	AA5 0..	AA6 0..
Potência nominal consumida	W	750	800
Nº de rotações em vazio			
– 1ª velocidade	/min	0 – 1100	0 – 1100
– 2ª velocidade	/min		0 – 3000
Pré-seleção do número de rotações		●	●
Rotação à direita/à esquerda		●	●
Ø do colar do eixo	mm	43	43
Máx. diâmetro de perfuração (primeira/segunda marcha)			
– Aço	mm	13	16
– Alumínio	mm	18	20
– Madeira	mm	42	45
Capacidade do mandril Ø	mm	1,5–13	1,5–13
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,5	2,6
Classe de proteção		□/ II	□/ II
As indicações só valem para tensões nominais [U] 127 ou 220 V. Essas indicações podem variar no caso de tensões inferiores e em modelos específicos dos países. Observar o número de produto na placa de características da sua ferramenta elétrica. A designação comercial das ferramentas elétricas individuais pode variar.			

## Informação sobre ruídos/vibrações

Valores de medição averiguados conforme EN 60745.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: nível de pressão acústica 99 dB(A); nível de potência acústica 110 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

### Usar proteção auricular!

	3 601 ...	AA5 0 ..	AA6 0 ..
Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções), determinados conforme EN 60745			
Furar em metal:			
Valor de emissão de vibrações a	m/s <sup>2</sup>	6	6
Incerteza K =	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,6
Furar:			
Valor de emissão de vibrações a	m/s <sup>2</sup>	–	< 2,5
Incerteza K =	m/s <sup>2</sup>	–	1,5

O nível de oscilações indicado neste manual de instruções foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica

for utilizada para outras aplicações, com outros acessórios ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isso pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho. Para uma estimativa exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funcionando, mas não está sendo

utilizado. Isso pode reduzir a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e de acessórios manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

## Montagem

### Empunhadora auxiliar

- ▶ Só utilizar a sua ferramenta elétrica com a empunhadora auxiliar **10**.

A empunhadora auxiliar **10** pode ser movimentada como desejar, para alcançar uma posição de trabalho segura e livre de fadiga.

#### Limitador de profundidade

Para execução de furos em série com uma mesma profundidade, acoplar à empunhadora auxiliar **10** o limitador de profundidade **11** e regular a profundidade de acordo com a necessidade.

### Troca de Acessórios

- ▶ **Antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta elétrica, deve-se retirar o plugue da tomada.**

#### Mandril de brocas de coroa dentada (veja figura A)

- ▶ **Usar luvas de proteção durante a substituição dos acessórios.** O mandril de brocas pode aquecer-se excessivamente durante os processos de trabalho.

Abri o mandril de brocas de coroa dentada **1** girando, até ser possível introduzir o acessório. Introduzir o acessório. Introduzir a chave de mandril de brocas **12** nos respectivos orifícios do mandril de coroa dentada **1** e fixar uniformemente o acessório.

#### Ferramentas de aparafusamento (veja figura B)

Ao utilizar bits de aparafusamento **13**, deve-se sempre utilizar um suporte universal para bits **14**. Só utilizar bits de aparafusamento apropriados para a cabeça do parafuso.

### Trocar o mandril de brocas

- ▶ **Antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta elétrica, deve-se retirar o plugue da tomada.**
- ▶ **No caso de ferramentas elétricas sem trava do eixo de trabalho, é necessário que o mandril de brocas seja trocado numa assistência técnica autorizada para ferramentas elétricas Bosch.**

#### Desmontar o mandril de brocas (veja figura C)

Desmontar a empunhadura auxiliar e introduzir o pino de aço entre a primeira e a segunda posição.

Introduzir um pino de aço, Ø 4 mm com aprox. 50 mm de comprimento, no furo do colar do eixo para travar o eixo de perfuração.

Introduzir uma chave Allen **15** com o lado curto no mandril **1**. Colocar a ferramenta elétrica sobre uma base firme, p. ex. uma bancada de trabalho. Segurar firmemente a ferramenta elétrica e soltar o mandril **1** girando a chave Allen **15** no sentido de rotação **1**. Um mandril de brocas de aperto rápido

excessivamente apertado pode ser afrouxado com um leve golpe sobre o lado comprido da chave de mandril de brocas **12**. Remover a chave de sextavado interior do mandril de brocas e desaparafusá-lo completamente.

#### Montar o mandril de brocas (veja figura D)

A montagem do mandril de brocas de coroa dentada é realizada em sequência invertida.

- ▶ **Remover o pino de aço do furo, após terminar a montagem do mandril de brocas.**



**O mandril de brocas deve ser apertado com um torque de aprox. 35–40 Nm.**

## Adaptação de acessórios

### Brocas

#### Certifique-se que:

- ▶ A broca a ser utilizada é a correta para o tipo de material a ser perfurado.
- ▶ A broca está em perfeitas condições (corretamente afiada / não está empenada).

#### Acessórios para:

Polir, lixar, esmerilhar, afiar, escovar, etc. - proceder de acordo com indicações constantes das cartelas dos acessórios, para sua montagem e uso.

#### Como adaptar:

Abra o mandril e introduza toda a haste do acessório (até que atinja o fundo do mandril) e dê aperto com a chave de mandril nos três orifícios do mandril.

### Cuidado!

#### Haste de acessório presa somente pela ponta:

- ▶ Danifica as castanhas de aperto do mandril.
- ▶ Inutiliza a haste do acessório provocando o seu empeno pela força de centrifugação.
- ▶ Causa acidente pela sua má fixação.

### Instruções de uso

Verificar o tipo de material a ser perfurado e escolher a broca certa. Não proceder a perfuração com brocas que não sejam as indicadas para o tipo de serviço a fim de não danificar o material ou a própria broca.

### Peças pequenas

Devem ser perfuradas somente quando estiverem bem fixadas em uma morsa ou qualquer outro tipo de dispositivo de fixação. Peças soltas podem travar na broca e ocasionar acidentes.

### Escolha a broca certa

Usando para cada tipo de material a broca certa e mantendo-a corretamente afiada, se obtém maior rendimento e melhor desempenho.

**Broca de aço carbono** - madeira

**Broca de aço rápido** - aço doce, alumínio, madeira, etc.

### Atenção!

Nas perfurações de metais, utilizar óleo especial de corte para evitar queima da broca.

## Funcionamento



## Colocação em funcionamento

- ▶ **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na placa de identificação da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.**

**Ajustar o sentido de rotação (veja figuras E-F)**

- ▶ **Só acionar o comutador de sentido de rotação 3 com a ferramenta elétrica parada.**

Com o comutador de sentido de rotação **3** é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar-desligar pressionado **5**, isso no entanto não é possível.


**Rotação à direita:** para furar e para atarraxar parafusos, deve-se deslocar o comutador de sentido de rotação **3** no lado esquerdo para baixo e, ao mesmo tempo, no lado direito para cima.

**Rotação à esquerda:** para soltar e para desatarraxar parafusos e porcas, deve-se deslocar o comutador de sentido de rotação **3** no lado esquerdo para cima e, ao mesmo tempo, no lado direito para baixo.

**Seleção mecânica de velocidade (GBM 16-2 RE)**

- ▶ **O seletor de velocidade 8 pode ser ativado com a ferramenta elétrica parada ou em funcionamento. Isso, no entanto, não deve ocorrer em plena carga nem com máximo número de rotações.**

Com o seletor de rotação **8** podem ser selecionados 2 níveis de número de rotações.

**Rotação I:**  

 1 Baixo número de rotações; para trabalhar com grandes diâmetros ou para aparafusar.

**Rotação II:**  

 1 Alto número de rotações; para trabalhar com pequeno diâmetro de perfuração.

Se não for possível deslocar completamente o seletor de velocidade **8**, deve-se girar um pouco o mandril manualmente.

**Ligar e desligar**

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica, deve-se pressionar o interruptor de ligar-desligar **5** e mantê-lo pressionado.

Para **fixar** o interruptor de ligar-desligar **5** deve-se pressionar a trava de fixação **7**.

Para **desligar** a ferramenta elétrica, deve-se soltar o interruptor de ligar-desligar **5** ou, se estiver travado com a trava de fixação **7**, deve-se pressionar o interruptor de ligar-desligar **5** por instantes e em seguida soltar novamente.

**Acoplamento de sobrecarga**



A ferramenta elétrica está equipada com um acoplamento de sobrecarga (anti-rotation) para limitar perigosos momentos de contragolpe.

- ▶ **O acionamento do eixo de trabalho é interrompido se o acessório travar ou enganchar. Sempre segurar, devido às forças produzidas, a ferramenta elétrica firmemente**

**com ambas as mãos e manter uma posição firme.**

- ▶ **Desligar a ferramenta elétrica e soltar o acessório se a ferramenta elétrica travar. Ao ligar a ferramenta elétrica com uma broca travada, são produzidos contragolpes.**

**Ajustar o nº de rotações**

O número de rotações da ferramenta elétrica ligada pode ser regulado sem escalonamento, dependendo de quanto pressionar o interruptor de ligar-desligar **5**.

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar-desligar **5** provoca um baixo nº de rotações. Aumentando a pressão, é aumentado o nº de rotações.

**Pré-selecionar o nº de rotações**

Com a roda de pré-seleção do número de rotações **6** é possível pré-selecionar o número de rotações necessárias durante o funcionamento.

O nº de rotações necessários depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

## Indicações de trabalho

- ▶ **Utilizar a empunhadura auxiliar fornecida com a ferramenta elétrica. A perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesões.**

**Recomendações**

Após prolongado trabalho com baixo nº de rotações, deve-se permitir que a ferramenta elétrica funcione em vazio durante aprox. 3 minutos com máximo nº de rotações, para poder refrigerar o motor.

Para furar metal, só devem ser utilizadas brocas HSS (HSS = aço de corte rápido de alta potência) afiadas e em perfeito estado. O programa de acessórios Bosch garante essa qualidade.

Com o dispositivo de afiar brocas (acessório não fornecido com a ferramenta), é possível afiar facilmente brocas helicoidais com um diâmetro de 2,5–10 mm.

**Punho**

A superfície do punho **4**, Soft Grip, aumenta a segurança contra deslize e proporciona um melhor contato com a ferramenta elétrica e um melhor manuseio.

O revestimento de borracha também reduz as vibrações.

## Manutenção e limpeza

- ▶ **Antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica deverá retirar o plugue da tomada.**
- ▶ **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**
- ▶ **No caso de extremas aplicações, é possível que durante o processamento de metais se deposite pó condutivo no interior da ferramenta elétrica. O isolamento de proteção da ferramenta elétrica pode ser prejudicado. Nestes casos recomendamos a utilização de um equipamento de aspiração estacionário, soprar frequentemente as aberturas de ventilação e intercalar um disjuntor de diferencial de segurança.**

Os acessórios devem ser armazenados e tratados com cuidado.

Caso a ferramenta venha a apresentar falha, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de controle de



qualidade, deve ser reparada em um serviço de assistência técnica autorizada BOSCH Ferramentas Eléctricas. Consulte nosso serviço de atendimento ao consumidor (S.A.C.).

## Termo de Garantia

Prestamos garantia para ferramentas Bosch Professional Heavy Duty de acordo com as disposições legais, contra eventuais defeitos de montagem ou de fabricação devidamente comprovados. Esta garantia é válida por 24 meses, contados a partir da data de fornecimento ao usuário (nota fiscal do produto), sendo 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C.) e mais 21 meses concedido pelo fabricante;

Em caso de reclamação de garantia, favor levar sua ferramenta, sem ser desmontada, a um Serviço Autorizado BOSCH Ferramentas Eléctricas. As peças ou componentes que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação, conforme análise do Serviço Autorizado Bosch, serão consertados ou substituídos gratuitamente. As despesas com fretes e seguros para o envio da ferramenta para o Serviço Autorizado correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia. Consulte o Serviço Autorizado mais próximo através do site [www.bosch.com.br](http://www.bosch.com.br) ou através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.): 0800 704 5446.

### Não estão contemplados na Garantia:

Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto tiver sido consertado por pessoas ou Serviços não Autorizados.

Avarias provenientes de desgaste natural, sobrecarga, uso inadequado da ferramenta, instalações elétricas deficientes, ligação da ferramenta elétrica em rede elétrica inadequada, estocagem incorreta ou influência do clima e a utilização de acessórios impróprios, não serão abrangidas pela garantia.

### Serviço pós-venda e assistência ao cliente

#### Brasil

**Robert Bosch Ltda.**

Divisão de Ferramentas Eléctricas

Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

**S.A.C.** .....0800 - 70 45446

[www.bosch.com.br/contato](http://www.bosch.com.br/contato)

## Meio Ambiente



As ferramentas eléctricas e acessórios que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

No caso de descarte de sua ferramenta eléctrica e acessórios não jogue no lixo comum, leve a uma rede de assistência técnica autorizada Bosch que ela dará o destino adequado, seguindo critérios de não agressão ao meio ambiente, reciclando as partes e cumprindo com a legislação local vigente.

**Reservado o direito a modificações.**

## Español

### Instrucciones de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de

no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

#### 1. Seguridad del puesto de trabajo

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

#### 2. Seguridad eléctrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

**f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

### 3. Seguridad de personas

**a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocar serias lesiones.

**b) Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

**c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el paquete de batería, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

**d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

**e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

**f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

**g) Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

**h) Utilice protectores auditivos.** La exposición a ruido puede provocar pérdida auditiva.

### 4. Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

**a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

**b) No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.

**c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte el paquete de batería antes de realizar un ajuste en la herramienta**

**eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

**d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

**e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

**f) Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

**g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

### 5. Servicio

**a) Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

**b) En caso de necesidad de sustitución de los carbones debe dirigir la herramienta para un taller de servicio autorizado técnico de herramientas eléctricas.** Carbones fuera de especificación danifica el motor de la herramienta.

**c) Si el cordón de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal igualmente calificado para prevenir riesgos.**

## Instrucciones de seguridad específicas del aparato

► Utilizar la herramienta eléctrica con las empuñaduras adicionales que se adjuntan con el aparato. *Vd. puede accidentarse si pierde el control sobre el aparato.*

► Únicamente sujete el aparato por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable del aparato. *El contacto con conductores portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.*

► Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras. *El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de*

agua puede causar daños materiales.

- ▶ **Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si el útil se bloquea. Está preparado para soportar la elevada fuerza de reacción que ocasiona un rechazo.** El útil se bloquea:
  - si la herramienta eléctrica se sobrecarga, o
  - si éste se ladea en la pieza de trabajo.
- ▶ **Trabajar sobre una base firme sujetando la herramienta eléctrica con ambas manos.** La herramienta eléctrica es guiada de forma más segura con ambas manos.
- ▶ **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano.
- ▶ **No trabaje materiales que contengan amianto.** El amianto es cancerígeno.
- ▶ **Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud.** Por ejemplo: ciertos tipos de polvo son cancerígenos. Colóquese una mascarilla antipolvo y, si su aparato viene equipado con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.
- ▶ **Mantenga limpio su puesto de trabajo.** La mezcla de diversos materiales es especialmente peligrosa. Las aleaciones ligeras en polvo pueden arder o explotar.
- ▶ **Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la herramienta eléctrica.** El útil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el cable está dañado.** No toque un cable dañado, y desconecte el enchufe de la red, si el cable se daña durante el trabajo. Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.

## Descripción del funcionamiento



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

### Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para taladrar sin percudir madera, metal, cerámica y material sintético. Los aparatos dotados con regulador electrónico e inversión de giro son adecuados también para atornillar y hacer roscas.

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Portabrocas de corona dentada</li> <li>2 Tapa</li> <li>3 Selector de sentido de giro</li> <li>4 Empuñadura de material especial</li> <li>5 Interruptor de conexión/desconexión</li> <li>6 Rueda preseleccionadora de revoluciones</li> <li>7 Tecla de enclavamiento del interruptor de conexión/desconexión</li> <li>8 Selector de velocidad (GBM 16-2 RE)</li> <li>9 Botón de ajuste del tope de</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>profundidad</li> <li>10 Empuñadura adicional</li> <li>11 Tope de profundidad*</li> <li>12 Llave del portabrocas</li> <li>13 Punta de atornillar*</li> <li>14 Soporte universal de puntas de atornillar*</li> <li>15 Llave macho hexagonal**</li> </ol> <p>*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. **de tipo comercial (no se adjunta con el aparato)</p>
---	---

## Datos técnicos

Taladradora	GBM ... Professional	13 RE	16-2 RE
Nº de artículo	3 601 ...	AA5 0..	AA6 0..
Potencia absorbida nominal	W	750	800
Revoluciones en vacío			
– 1ª velocidad	/ min	0 – 1100	0 – 1100
– 2ª velocidad	/ min		0 – 3000
Preselección de revoluciones		●	●
Giro a derechas/izquierdas		●	●
Ø del cuello del husillo	mm	43	43
Ø máx. de perforación (1ª/2ª velocidad)			
– Acero	mm	13	16
– Aluminio	mm	18	20
– Madera	mm	42	45
Capacidad del portabrocas	mm	1,5–13	1,5–13
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,5	2,6
Clase de protección		□ / II	□ / II
Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 127 o 220V. Los valores pueden variar si la tensión fuese inferior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.			
Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos pueden variar.			

## Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según EN 60745. El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 99 dB(A); nivel de potencia acústica 110 dB(A). Tolerancia K=3 dB.

**¡Colocarse un protector de oídos!**

		3 601 ...	AA5 0 ..	AA6 0 ..
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según EN 60745				
Taladrado en metal:				
Valor de vibraciones generadas a	h	m/s <sup>2</sup>	6	6
Tolerancia K =		m/s <sup>2</sup>	1,5	1,6
Atornillado:				
Valor de vibraciones generadas a	h	m/s <sup>2</sup>	-	< 2,5
Tolerancia K =		m/s <sup>2</sup>	-	1,5

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la sollicitación experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la sollicitación experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

## Montaje

### Empuñadura adicional

► **Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empuñadura adicional 10 montada.**

La empuñadura adicional 10 puede girarse a cualquier posición para permitirle trabajar manteniendo una postura firme y cómoda.

#### Top de profundidad

Para la ejecución de perforaciones en serie con una mesma profundidad, adaptar a la empuñadura adicional 10 el top de profundidad 11 y regular la profundidad de acuerdo con la necesidad.

### Cambio de útil

► **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

#### Portabrocas de corona dentada (ver figura A)

► **Utilice unos guantes de protección al cambiar de útil.**

El portabrocas puede calentarse fuertemente después de haber trabajado prolongadamente con el aparato.

Gire el portabrocas de corona dentada 1 lo suficiente para poder alojar el útil. Inserte el útil.

Introduzca la llave del portabrocas 12 en cada uno de los taladros del portabrocas de corona dentada 1 y apriete uniformemente el útil.

#### Útiles de atornillar (ver figura B)

Si utiliza puntas de atornillar 13 éstas deberán montarse siempre en un soporte universal para puntas de atornillar

14. Únicamente utilice puntas de atornillar que ajusten correctamente en la cabeza del tornillo.

### Cambio del portabrocas

► **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

► **En las herramientas eléctricas que no dispongan de una retención del husillo de taladrar, el portabrocas deberá ser sustituido por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch.**

#### Desmontaje del portabrocas (ver figura C)

Desmonte la empuñadura adicional e inserte una espiga de acero en la posición intermedia entre la 1ª y 2ª velocidad. Inserte una espiga de acero de Ø 4 mm y una longitud aprox. de 50 mm en el taladro del cuello del husillo para retener el husillo de taladrar.

Sujete el extremo más corto de una llave macho hexagonal 16 en el portabrocas 1.

Deposite la herramienta eléctrica sobre una base firme como, p.ej., un banco de trabajo. Sujete firmemente la herramienta eléctrica y afloje el portabrocas 1 girando en el sentido 1 la llave macho hexagonal 15. Si el portabrocas se

resistiese a ser desmontado, aplique un golpe leve contra el extremo más largo de la llave macho hexagonal **15**. Retire la llave macho hexagonal del portabrocas y desenrosquelos completamente.

### Montaje del portabrocas (ver figura D)

El montaje del portabrocas se realiza siguiendo los pasos en orden inverso.

- Una vez realizado el montaje del portabrocas retire la espiga de acero del taladro.

 El portabrocas deberá apretarse con un par de apriete aprox. de 35–40 Nm.

## Adaptación de accesorios Brocas

### Cercionese de que:

- La broca utilizada sea la correcta para el tipo de material de la pieza de trabajo.
- La broca esté en perfectas condiciones (no alabeada / correctamente afilada).

### Accesorios para:

Pulido, lijado, amolado, escofinado, cepillado, etc., obrar según las instrucciones de montaje y utilización en las embalajes de los accesorios.

### Modo de adaptación:

Abra el mandril y introduzca todo el mango del accesorio (hasta que llegue al tope del mandril) y apriete con la llave los tres orificios del mandril.

### ¡Atención!

#### El mango del accesorio preso solo en la punta:

- Dañifica las mordazas del mandril.
- Inutiliza el mango del accesorio, doblandolo debido a la fuerza centrífuga.
- Provoca accidentes, debido a la mala fijación del accesorio.

## Instrucciones de trabajos

Comprobar el tipo de material que va a taladrar y seleccionar la broca apropiada. No taladrar con brocas no indicadas para aquel tipo de trabajo, para no dañar la pieza de trabajo o la propia broca.

### Piezas pequeñas

Solo deben ser perforadas si están fijadas a una mordaza de sujeción o otro tipo de soporte. Piezas sueltas pueden engancharse a la broca y producir accidentes.

### Seleccione la broca correcta

Utilice para cada material la broca apropiada y manténgala correctamente afilada. Así Ud. logrará mejor rendimiento y mayor desempeño.

**Broca de carburo** - madera

**Broca de acero rápido** - acero dulce, aluminio, madera, etc.

### ¡Atención!

Al perforar metales, utilice aceite especial de corte para evitar que la broca se queme.

## Operación

## Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de energía deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.**

### Ajuste del sentido de giro (ver figuras E-F)

- **Solamente accione el selector de sentido de giro 3 con la herramienta eléctrica detenida.**

Con el selector **3** puede invertirse el sentido de giro actual de la herramienta eléctrica. Esto no es posible, sin embargo, con el interruptor de conexión/desconexión **5** accionado.

**Giro a derechas:** Para taladrar y enroscar tornillos empujar el selector de sentido de giro **3** en el lado izquierdo hacia abajo y simultáneamente en el lado derecho hacia arriba.


**Giro a izquierdas:** Para aflojar y desenroscar tornillos empujar el selector de sentido de giro **3** en el lado izquierdo hacia arriba y simultáneamente en el lado derecho hacia abajo.

### Selector de velocidad mecánico (GBM 16-2 RE)

- **El selector de velocidad 8 puede accionarse con la herramienta eléctrica detenida o en funcionamiento. Sin embargo, no es conveniente realizarlo con la herramienta eléctrica trabajando a plena carga o revoluciones máximas.**

El selector de velocidad **8** permite ajustar 2 campos de revoluciones.

 **Velocidad I:**  
1 Campo de bajas revoluciones, para realizar perforaciones grandes o atornillar.

 **Velocidad II:**  
1 Campo de altas revoluciones, para perforaciones pequeñas.

Si el selector de velocidad **8** no pudiese girarse hasta el tope, gire ligeramente a mano el husillo.

### Conexión/desconexión

Para la **puesta en marcha** de la herramienta eléctrica accionar y mantener en esa posición el interruptor de conexión/desconexión **5**.

Para **retener** el interruptor de conexión/desconexión **5** una vez accionado, presionar la tecla de enclavamiento **7**.

Para **desconectar** la herramienta eléctrica suelte el interruptor de conexión/desconexión **5**, o en caso de estar enclavado con la tecla **7**, presione brevemente y suelte a continuación el interruptor de conexión/desconexión **5**.

### Embrague limitador de par

Para evitar que los pares de reacción sean peligrosos, la herramienta eléctrica incorpora un embrague limitador de par (Anti-Rotation).



- **En caso de engancharse o bloquearse el útil se desacopla el husillo de la unidad de accionamiento.**



**Debido a la elevada fuerza de reacción resultante, siempre sujete la herramienta eléctrica con ambas manos y trabaje sobre una base firme.**

- ▶ **En caso de bloquearse el útil, desconectar la herramienta eléctrica y liberar el útil. Si el aparato se conecta estando bloqueado el útil de taladrar se producen unos pares de reacción muy elevados.**

#### **Ajuste del nº de revoluciones**

Variando la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión **5** puede Ud. regular de forma continua las revoluciones de la herramienta eléctrica.

Accionando ligeramente el interruptor de conexión/desconexión **5** se obtienen unas revoluciones reducida. Aumentando paulatinamente la presión se van aumentando en igual medida las revoluciones.

#### **Preselección del nº de revoluciones**

La rueda preselección de revoluciones **6** le permite seleccionar el nº de revoluciones incluso durante la operación del aparato.

El nº de revoluciones precisado depende del material y condiciones de trabajo, siendo conveniente determinarlo probando.

#### **Instrucciones para la operación**

- ▶ **Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contra la tuerca o tornillo.** Los útiles en rotación pueden resbalar.

#### **Consejos prácticos**

En caso de trabajar prolongadamente a bajas revoluciones deberá refrigerarse la herramienta eléctrica dejándola funcionar aprox. 3 minutos a las revoluciones en vacío máximas.

Para taladrar en metal solamente usar brocas HSS (HSS=acero de corte rápido de alto rendimiento) bien afiladas y en perfecto estado. Brocas con la calidad correspondiente las encontrará en el programa de accesorios Bosch.

Con el dispositivo para afilar brocas (accesorio especial) pueden afilarse cómodamente brocas helicoidales con diámetros de 2,5–10 mm.

#### **Empuñadura de material especial**

La superficie de agarre **4** de un material especial reduce el peligro de resbalamiento, y permite un mejor agarre y manejabilidad de la herramienta eléctrica.

Con este material se obtiene además una amortiguación de las vibraciones.

#### **Mantenimiento y limpieza**

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**
- ▶ **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.

#### **Servicio técnico y atención al cliente**

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio las podrá obtener también en internet bajo:

**www.bosch-pt.com**

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación.

#### **Términos de Garantía**

Para los productos Bosch Professional Heavy Duty concedemos una garantía de acuerdo con la legislación vigente en cada país, la garantía tiene validez de 24 meses (entre garantía legal y garantía del fabricante) contra eventuales defectos de montaje o de fabricación, contados desde la fecha de compra del primer usuario, debidamente comprobados a través de un Servicio técnico Autorizado Bosch.

Para la reclamación de una garantía, favor llevar su herramienta, sin ser intervenida a un Servicio técnico Autorizado BOSCH de Herramientas Eléctricas junto con el documento de compra del producto. Las piezas o componentes que presenten defectos de fabricación diagnosticados por el Servicio técnico Autorizado Bosch, serán reparados o sustituidos gratuitamente. Los gastos de fletes y seguros para el envío de la herramienta al Servicio técnico Autorizado corren por cuenta y riesgo del consumidor, esto incluye los casos de reclamación de garantía. Consulte al Servicio Autorizado más cercano a través de nuestro sitio Web.

#### **No están cubiertos por la Garantía:**

Los productos que hayan sido modificados o intervenidos por terceros, tampoco los casos en que se han reemplazado piezas fabricadas por terceros o si el producto ha sido reparado por personas o servicios no autorizados.

Las fallas causadas por el desgaste natural, sobrecarga, uso inadecuado de la herramienta, instalaciones eléctricas deficientes, conexión de la herramienta eléctrica a una red eléctrica inadecuada, almacenamiento incorrecto o influencia del clima y la utilización de accesorios inapropiados, no estarán cubiertos por la garantía.

#### **Direcciones Bosch**

##### **Brasil**

##### **Robert Bosch Ltda.**

Divisão de Ferramentas Eléctricas  
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900  
Campinas - SP

Phone: 0800 - 70 45446

Site: [www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

##### **Argentina**

##### **Robert Bosch Argentina S.A.**

Calle Blanco Encalada 250– San Isidro  
 Código Postal B1642AMQ  
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 Phone: (54) 11 5296 5200  
 E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com  
 Site: www.argentina.bosch.com.ar

#### Chile

##### Robert Bosch Chile S.A

Calle El Cacique, 0258 Providencia, Santiago de Chile  
 Buzón Postal 7750000  
 Phone: (56) 2 2405 5500  
 Site: www.boschherramientas.cl

#### Colombia

##### Robert Bosch Ltda

Av. Cra 45, # 108A–50, piso 7. Bogotá D.C.  
 Phone: (57) 1 658 5010  
 Site: www.colombia.bosch.com.co

#### Ecuador

##### Robert Bosch Sociedad Anónima Ecuabosch

Av. Rodrigo Chávez Gonzalez Parque Empresarial Colón Edif.  
 Colnorp Piso 1 Local 101-102, Guayaquil  
 Phone: (593) 371 9100 ext. 214 - 215  
 E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com  
 Site: www.boschherramientas.com.ec

#### Mexico

##### Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071.  
 Zona Industrial, Toluca - Estado de México.  
 Phones: 8006271286 / (52)55528430 62  
 Site: www.bosch-herramientas.com.mx

#### Panamá

##### Robert Bosch Panamá, S.A.

Punta Pacifica, Av 8va Sur y Calle 56 Est Ed Paitilla Of. Tower  
 Ciudad de Panamá.  
 Phone: (507) 301-0960  
 Site: www.boschherramientas.com.pa

#### Paraguay

Av. General José de San Martín esq. Austria, Piso 5, oficina  
 803  
 Asunción.  
 Site: www.bosch.com.py

#### Peru

##### Robert Bosch

Av. Primavera 781 Piso 2 Urb. Chacarilla,  
 San Borja Lima Peru.  
 Phone: (51) 1 706 1100  
 Site: www.bosch.com.pe

#### Uruguay

##### Robert Bosch Uruguay S.A

Av. Italia 7519, local A 004 (esq. Barradas)  
 Código Postal 11.500  
 Montevideo, Uruguay  
 Phone: (598) 2604 7010  
 Email: herramientas.bosch@uy.bosch.com  
 Site: www.bosch.uy.com

#### Venezuela

##### Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1. Boleíta Norte,  
 Caracas 1071  
 Phone: (58) 212 207 4511  
 Site: www.boschherramientas.com.ve

## Medio Ambiente



**Las herramientas y accesorios inservibles, deberán ser sometidas a un reciclaje ecológico.**

En los casos que quieras descartar su herramientas y accesorios, no tirar en la basura. Pedimos que entregue a un servicio técnico autorizado Bosch de herramientas eléctricas que dará el destino correcto, según las reglas de preservación del medio ambiente, haciendo la reciclaje correcta de las partes, cumpliendo así con las leyes locales.

**Reservado el derecho de modificación.**

